

14. RESERVEDELE

Ved bestilling af reservedele opgives ovnens type, denne aflæses på produktmærket, som er påklæbet ovnen over rensenålen. Hvis dette produktmærke ikke længere er læseligt, opgives ovnens diameter og totalhøjde, samt evt. oplysning om kobberspiral for centralvarmeanlæg.

UDSKIFTNING AF RESERVEDELE

Brænderpote og kobberspiral har en gennemsnitlig levetid på 8-10 år.

Brænderpotten er konstrueret således, at defekter normalt først frem-kommer i brænderpottens øverste ring, (ophængningsringen), det ses som gennemtæring, hvorved der suges falsk luft til forbrændingen, med en sodende flamme til følge og meget dårlig varmeeffekt. En ny brænder-potte er meget påkrævet.

En olieovn, som står ubenyttet med saltvand i brænderpotten, gennem-tæres på mindre end et halvt år.

UDSKIFTNING AF BRÆNDERPOTTE OG SPIRAL:

Olieovnen er samlet med 3,3 mm rustfri popnitter, disse bores ud, hvorved ovnen kan skilles ad totalt. Dette er absolut nødvendigt for at ud-skifte brænderpote, såvel som spiral. Den nye brænderpote bankes forsigtigt i fra bunden og fastgøres med tre popnitter.

Spiralen isættes ovenfra, hvorved grisen bliver lidt oval (derfor den totale adskillelse).

Efter montering afkortes spiralen til samme længde som den gamle spiral, og først når ovnkappen er monteret, monteres fittings på kobberspiralen.

Udskiftning af regulator er meget enkelt, med afmontering af rørfor-bindelser og 2 bolte, som fastgør regulatoren til olieovnens konsol.