

## 2. TYPE F

Monteres olieovnen i et aflukket rum med dårlig ventilation, samt i styrehuse, der er meget lufttætte, skal vælges ovntype F.

Forbind rørstuds i bund af olieovn med rør af samme dimension til frisk luft.

Vælger man at føre friskluftrøret gennem dækket, monteres den specielle frisklufthætte direkte på dæksflangen. (Brug aldrig en aftrækshætte som frisklufthætte).

I et tætlukket styrehus slukker olieovnen omgående, når man lukker styrehusdøren op, pga. det undertryk, der bliver i rummet.

Olieovn monteret i maskinrummet, skal altid tilsluttes friskluft (påbudt af Søfartsstyrelsen). Motoren suger luften fra ovnen.

Følgende ovntyper er obligatorisk med friskluftsstuds:  
66MF, 66MW, 66MV, 67MV, 71M og 71MS.

## 3. TYPE C

Til montering i campingvogne og skurvogne anbefales ovntype C.

Type C har forlænget friskluftrør, som er 80 mm langt. Dette rør føres gennem bunden af vognen, derved tilføres forbrændingsluften udefra. Der er således intet iltvind i vognen.

**BEMÆRK:**

1 liter afbrændt olie bruger 10 m<sup>3</sup> luft.