

11. RENSENÅL

Rensenålen komplet består af en 6 mm rustfri pind, som glider i et messing T-stykke med en O-ringspakning i enden, som kan udskiftes ved lækage. Rensenålels funktion er, at man manuelt skal kunne fjerne evt. fast materiale, som aflejres ved oliens afbrænding i bunden af brænder-potten.

Refleks´ olieovn brænder som regel hele vinteren, derfor anbefales det, hver 14. dag at trække rensepinden ind og ud nogle gange for at bevare et frit indløb. Det er underordnet, om rensepindens håndtag vender til venstre eller til højre, men det er vigtigt, at rensepinden er trukket så langt ud som muligt, (dog uden at den falder ud) af to grunde.

1. Hvis rensepinden er helt i bund, når den ind i selve brændkammeret.

Efter en måneds konstant drift er pinden brændt til med sod og slagger, hvorved den ikke længere kan trækkes ud og ind og derved ligefrem stoppe for olietilførslen.

2. Er rensepinden helt i bund, optager den så meget varme fra brændkammeret, at O-ringspakningen hurtigt bliver utæt. O-ringspakningen kan kun udskiftes ved, at man skruer messing T-stykket af ovnen.

Hvis olieovnen er slukket og brænderen står med olie i bunden, fjerner man let denne olie ved at trække rensepinden ud, olien vil da løbe ud her og resten af olien tørres op med en klud i brænderen inden optænding.