

## 9. CENTRALVARMEANLÆG

Ovne til centralvarmeanlæg monteres som øvrige ovne.  
Centralvarmeanlæg skal udføres som et tostrenget anlæg.

### ANLÆG UDEN CIRKULATIONSPUMPE:

Ved anlæg uden pumpe skal horisontale ledninger stige ca. 5 cm pr. løbende meter.

### ANLÆG MED CIRKULATIONSPUMPE:

Anlæg kan også udføres med cirkulationspumpe, der monteres på returledningen.

Alle anlæg monteres med ekspansionstank, der tilsluttes på fremløbet og anbringes som det højeste sted på anlægget.

Alle anlæg monteres med overkognings sikring, der monteres på oliefrem-løbsledningen - i nærheden af smeltesikringen. (Se skitse).

Ved kogning i centralvarmeanlægget lukker ventilen for olietilførslen og forbliver lukket, til anlægget er afkølet, hvorefter man manuelt åbner ventilen igen med et hårdt tryk på den lille trykknop, som sidder i toppen af ventilen. Inden ny opstart kontrolleres årsag til driftsstop.

HUSK - at frostsikre Deres anlæg ved påfyldning af frostvæske.

### TÆND ALDRIG ET FROSSENT ANLÆG !

